

Mesa Oslo elevable

Instrucciones de montaje



Te aconsejamos

Aconselhamos a:

Ordena y cuenta las piezas y herrajes

Ordene e conte as peças e ferragens

Habilita una zona para el montaje

Estabeleça uma zona de montagem

No fuerces los tornillos y los elementos de montaje

Não force os parafusos e os elementos de montagem

Sigue paso a paso las instrucciones de montaje



Siga instruções de montagem passo-a-passo

Las herramientas que necesitas (no incluidas)
Ferramentas necessárias (não incluídas)




Los herrajes que encontrarás en el kit
As ferragens que vai encontrar no Kit

Elev x 2 Nº710122 	Top x 8 Nº721074 	Lz x 1 Nº721034 	Tap x 8 Nº721308 	Tac x 4 Nº721045
Tub x 4 Nº721010 	Tob x 4 Nº721011 	Exc x 8 Nº721016/721017 	Col x 1 Nº721060 	Rei x 4 Nº721020 0 1 2 3 4 5 cm




¡¡CUIDADO!!
El sistema elevable
puede abrirse bruscamente

Las piezas incluidas en el kit
As peças incluídas no Kit



Tapa
1000x500 mm
1003331



Lateral
450x490 mm
1003310



Balda
946x422 mm
1003320



Frontal
946x120 mm
1003350

1


El primer paso es el montaje de los herrajes

O primeiro passo é a montagem das ferragens

Elev x 2



Rei x 4




Tap x 4



Col x 1






Exc x 4






1

El primer paso es el montaje de los herrajes
O primeiro passo é a montagem das ferragens

Exc x 8




Exc x 4




2



Tub x 4



Tob x 4



¡¡CUIDADO!!
El sistema elevable
puede abrirse bruscamente



3





Col x 1



Tac x 4




Lz x 1



4

Top x 8



CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Producto de uso doméstico.

Evitar colocar el mueble cerca de fuentes de calor, de humedad o de una fuerte luz solar.

No lo limpie con productos abrasivos, ni disolventes.

Quitar el polvo antes de limpiarlo.

Utilizar un paño húmedo, limpio y sin pelos.

CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DO MÓVEL

Produto de uso doméstico.

Evitar colocar o móvel próximo a fontes de calor, de humidade ou exposto a luz solar intensa.

Não limpar com produtos abrasivos ou produtos de limpeza com solvente.

Eliminar o pó antes de qualquer processo de limpeza.

É recomendável utilizar um pano húmido, limpo e sem pelos.

ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENDIMENTO AO CLIENTE

966 422 117

De 8:00h a 15:00h de lunes a viernes

info@ohcielos.com
www.ohcielos.com

LOTE 5094