ohcielos.com
muebles y decoración

Mesita Sweet
1 cajón

Instrucciones de montaje

REF. 9026 - BLANCO ATLAS // 10026 - ROBLE AURORA

Te aconsejamos

Ordena y cuenta las piezas y herrajes	**Habilita una zona para el montaje**	**No fuerces los tornillos y los elementos de montaje**	**Sigue paso a paso las instrucciones de montaje**

Las herramientas que necesitas (no incluídas)



Los herrajes que encontrarás en el kit

Gm30 x 1  Nº710042	Exc x 6  Nº721016 Nº721017	Lz x 1  Nº710251	Aut x 4  Nº710250	
Pun x 30  Nº720006	Tap x 2 Nº721308	Pat x 4 Nº710256/710253	Est x 1 Nº72336/723037	Tob x 1 Nº721124	Tpt x 4  Nº721070

Bolsa para el cajón

Exc x 4  Nº721126/721017	Aut x 4  Nº710250	Eu x 4  Nº721014	Rei x 4  Nº721020

Las piezas incluídas en el kit

AVISO: este mueble puede contener piezas innecesarias para el montaje, pero necesarias para el embalaje.



Las piezas incluídas en el kit



Lateral izquierdo
494x330 mm
902615/1002615



Lateral derecho
494x330 mm
902614/1002614



Techo
400x331 mm
902631/1002631



Suelo
400x331 mm
902632/1002632

Pieza trasera
366x120 mm
902651/1002651



Frente cajón
362x148 mm
902660/1002660



Costillas laterales
300x110 mm
1300115/1300116



Costilla fondo
317x110 mm
1317110



Fondo cajón
329x300 mm
890264



Trasera
395x350 mm
90265/100265

1 El primer paso es el montaje de los herrajes

Gm30 x 1	Eu x 2	Exc x 2	Exc x 1	
				

Bolsa para el cajón



Gm30 x 1	Eu x 2	Exc x 2	Exc x 1	
				

Bolsa para el cajón



1 El primer paso es el montaje de los herrajes

Exc x 4









Exc x 2

Tap x 2













1 El primer paso es el montaje de los herrajes

Exc x 4	Est x 1	Tob x 1
		



Bolsa para el cajón



Exc x 4



Bolsa para el cajón



2

Aut x 4	Lz x 1	Gm30 x 1	Rei x 4



Bolsa para el cajón

Bolsa para el cajón











Cajón boca abajo



3





Cartón para evitar que el canto se estropee


4
Lz x 1
Aut x 4
Exc
3
1
2
4
Cartón para evitar
que el canto se estropee
Aut

5

Pun x 30

Tpt x 4



Pat x 4





La trasera debe quedar bien escuadrada
Las diagonales deben medir igual





Cartón para evitar que el canto se estropee



6



CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Producto de uso doméstico.

Evitar colocar el mueble cerca de fuentes de calor, de humedad o de una fuerte luz solar.

No lo limpie con productos abrasivos, ni disolventes.

Quitar el polvo antes de limpiarlo.

Utilizar un paño húmedo, limpio y sin pelos.

CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DO MÓVEL

Produto de uso doméstico.

Evitar colocar o móvel próximo a fontes de calor, de humidade ou exposto a luz solar intensa.

Não limpar com produtos abrasivos ou produtos de limpeza com solvente.

Eliminar o pó antes de qualquer processo de limpeza.

É recomendável utilizar um pano húmido, limpio e sem pelos.

ATENCIÓN AL CLIENTE

ATENDIMENTO AO CLIENTE

(+34) 966 422 117

HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes

www.ohcielos.com - info@ohcielos.com

LOTE 5102/5103